



Fronius Symo Hybrid s externým akumulátorom



Monitorovanie inštalácie





42,0426,0303,SK 014-23082018

Obsah

Prípoika externého akumulátora Eronius Symo Hybrid
Komponenty
Fronius Checkbox 500V
Externý akumulátor
Technické údaje Fronius Checkbox 500V
Stavová LED Fronius Checkbox 500V
Inštalácia zariadenia Fronius Symo Hybrid s externým akumulátorom
Tipy pred uvedením do prevádzky
l lvedenie do prevádzky
Maximálne odstupy medzi dielmi
Kabeláž typu Modbus a zakončovacie odporv
Inštalácia zariadenia Fronius Checkbox
Bezpečnosť
Montáž a pripolenie zariadenia Fronius Checkbox 500V
Ku kanálu údajov zabudujte feritový krúžok.
Nainštaluite a nakonfiguruite monitorovanie inštalácie Fronius.
Bezpečnosť
Prvé uvedenie do prevádzky
Informácie k vykonaniu asistenta technika
Verzia softvéru monitorovania inštalácie Fronius
Aktualizácia firmvéru prostredníctvom webu
Aktualizácia softvéru externého akumulátora
Nastavenia na monitorovaní inštalácie Fronius 17
Nastavenia na webovej lokalite monitorovania inštalácie Fronius
Vytvorenie priradenia IO
Nastavenia v prehľade inštalácie
Odstraňovanie porúch
Vyhľadávanie chýb

Prípojka externého akumulátora Fronius Symo Hybrid

Komponenty

Solárny modul vyrába jednosmerný prúd.



Striedač – Fronius Hybrid

premieňa jednosmerný prúd na striedavý prúd a nabíja akumulátor. Striedač je vďaka vstavanému monitorovaniu inštalácie možné zapojiť do siete prostredníctvom WLAN.



Fronius Checkbox 500V je potrebný na vytvorenie bezpečného spojenia striedača s akumulátorom.



Externý akumulátor je na strane jednosmerného prúdu spojený so striedačom a zariadením Checkbox a ukladá elektrickú energiu.



Spotrebiče vo fotovoltickej inštalácii

spotrebiče zapojené do fotovoltickej inštalácie (1-fázové alebo 3-fázové).



Počítadlo – Fronius Smart Meter

pre optimálny manažment energie. Počítadlo môže do skriňového rozvádzača namontovať váš elektroinštalatér.



Elektrická sieť

Fronius Check- box 500V	Fronius Checkbox 500V spája zariadenie Fronius Symo Hybrid s externým akumulátorom. Striedač a akumulátor nesmú byť spojené priamo, keďže v prípade poruchy by mohlo nastať prepätie, ktoré by mohlo vyústiť do nebezpečnej situácie.
	Pre akumulátor a Fronius Symo Hybrid existuje samostatný návod na montáž. V dokumen- te sa poukazuje na špecifiká pri pripájaní zariadenia Fronius Checkbox 500V. Ostatné kroky na montáž nájdete v návode na montáž zariadenia. Všetky dokumenty spoločnosti Fronius nájdete na tejto adrese: www.fronius.com/energy-package-manuals
Externý akumulá- tor	Spoločnosť Fronius výslovne upozorňuje na to, že v prípade externých akumulátorov nej- de o produkty spoločnosti Fronius a spoločnosť Fronius nie je vydavateľ ani predajca tohto akumulátora. Spoločnosť Fronius preto za akumulátor nepreberá žiadnu zodpovednosť ani záruku.

Technické údaje Fronius Checkbox 500V

Okolité podmienky				
Stupeň krytia IP65				
Prípustná teplota okolia -25 °C - +60 °C				
Maximálna nadmorská výška	2 000 m			
Povolená vlhkosť vzduchu	0 – 100 % (nekondenzujúca)			
Elektrické špecifikácie				
Maximálne vstupné napätie Na strane striedača Na strane akumulátora	Udc max in_INV Udc max out_BAT	1 000 V 500 V		
Maximálny prúd	Idc max in/max out	16 A		
Vlastná spotreba	reba pri 450 V 1,9 W			
Rozmery a hmotnosť				
Rozmery v x š x h (bez balenia)	26 x 19 x 7,5 cm			
Hmotnosť (bez balenia) 1,4 kg				
Rozmery v x š x h (s balením)	36 x 30 x 13 cm			
Hmotnosť (s balením)	1,9 kg			
Normy a smernice				
Zohľadnené normy a smernice	LVD (2014/53/EU), II	EC 62109-1		

Stavová LED Fronius Checkbox 500V



Keď stavová kontrolka LED svieti nazeleno, existuje medzi striedačom a akumulátorom elektrické spojenie.

Inštalácia zariadenia Fronius Symo Hybrid s externým akumulátorom

Tipy pred uve- dením do prevád- zky	Proces aktualizácie striedača môže trvať až dve hodiny. Striedač na aktualizáciu vyžaduje iba pripojenie AC. Ak chcete počas inštalácie ušetriť čas, môžete počas aktualizácie vykonávať práce v oblastiach systému, ktoré nevedú napätie. Podrobnejšie informácie o aktualizácii nájdete v časti Verzia softvéru monitorovania in- štalácie Fronius na strane 14					
Uvedenie do prevádzky	DÔLEŽITÉ! Nedodržanie poradia vedie k strate záruky, okrem toho existuje riziko hl- bokého vybitia akumulátora.					
	DÔLEŽITÉ! Ak inštaláciu nemožno okamžite dokončiť, treba vykonať opatrenia, aby sa vyhlo úplnému vybitiu akumulátora (pozri návod na montáž akumulátora).					
	Pri uvedení celého systému do prevádzky postupujte podľa celkového plánu spustenia!					
	 Pri montáži celého systému dodržiavajte nasledujúce poradie: 1. Inštalácia striedača – séria Fronius Hybrid 2. Inštalácia Fronius Smart Meter 3. Inštalácia zariadenia Fronius Checkbox a externého akumulátora (podrobné informácie o inštalácii zariadenia Fronius Checkbox nájdete v kapitole In- štalácia zariadenia Fronius Checkbox na strane 9) 4. Vykonanie a ukončenie asistenta pre uvedenie do prevádzky (Wizard striedača) 5. Konfigurácia komunikácie medzi akumulátorom a striedačom 					

6. Vykonanie funkčnej skúšky

Maximálne odstupy medzi dielmi



Kabeláž typu Modbus a zakončovacie odpory Pri kabeláži typu Modbus treba na vonkajších komponentoch nastaviť zakončovací odpor. Zakončovací odpor externého akumulátora je pevne daný, a preto akumulátor nemožno nainštalovať do stredu kabeláže Modbus.

*) zakončovací odpor R 120 ohmov leží pri Fronius Smart Meter pri

Inštalácia zariadenia Fronius Checkbox

Bezpečnosť

VÝSTRAHA! Chybná obsluha a chybne vykonané práce môžu zapríčiniť závažné poranenia osôb a materiálne škody. Hybridný systém môže uvádzať do prevádzky iba zaškolený personál a iba v rámci technických podmienok. Pred inštaláciou a uvedením do prevádzky si prečítajte návod na montáž a návod na použitie zariadenia Fronius Symo Hybrid a akumulátora.

VÝSTRAHA! Zásah elektrickým prúdom môže byť smrteľný. Nebezpečenstvo vplyvom napätia DC zo striedača a z akumulátora.

- Pred všetkými pripojovacími prácami dbajte na to, aby bol striedač bez napätia.
- Skontrolujte, či je akumulátor bez napätia. Akumulátor by mal pri dodaní bez napätia.
- Pevnú prípojku k verejnej elektrickej sieti smie vytvoriť iba oprávnený elektroinštalatér.

Možné montážne polohy pri použití v exteriéri:

Montáž a pripojenie zariadenia Fronius Checkbox 500V

Pri pripájaní zariadenia Fronius Checkbox dbajte na celkový plán pripojenia!

Dodaný stojan na stenu pripevnite k stene vhodnými príchytkami a skrutkami.

Ku kanálu údajov zabudujte feritový krúžok.

Na kanál údajov medzi striedačom a akumulátorom treba čo najbližšie k miestu upnutia zavesiť po jednom feritovom krúžku, aby ste zabránili elektromagnetickému rušeniu. Jeden feritový krúžok sa dodáva so zariadením Fronius Symo Hybrid, druhý so zariadením Fronius Checkbox (feritový krúžok Würth – číslo výrobku: 74271132S).

Na kanál údajov pred miestom upnutia v striedači zaveste jeden feritový krúžok.

Kanál údajov pred miestom upnutia akumulátora odizolujte a dvakrát pretiahnite cez feritový krúžok.

Nainštalujte a nakonfigurujte monitorovanie inštalácie Fronius.

Bezpečnosť

VÝSTRAHA! Chybná obsluha môže zapríčiniť závažné personálne a materiálne škody. Popisované funkcie možno použiť až po úplnom preštudovaní nasledujúcich dokumentov a ich pochopení:

- tento návod na obsluhu
- všetky obslužné návody systémových komponentov, najmä bezpečnostné predpisy

UPOZORNENIE! Inštalácia monitorovania inštalácie Fronius predpokladá znalosti z technológie sietí.

Prvé uvedenie do prevádzky

UPOZORNENIE! S aplikáciou Fronius Solar.web App je možné prvé uvedenie monitorovania inštalácie Fronius do prevádzky výrazne uľahčiť. Aplikácia Fronius Solar.web App je k dispozícii v príslušnom obchode s aplikáciami.

alebo

1

"https://wizard.solarweb.comotvorte"

DÔLEŽITÉ! Na pripojenie k monitorovaniu inštalácie Fronius musí byť príslušné koncové zariadenie (napr. notebook, tablet atď.) nastavené takto:

Musí byť aktivovaná možnosť "Získať IP adresu automaticky (DHCP)".

Zariadenie prepnite do servisného režimu.

Aktivujte prístupový bod WIFI prostredníctvom ponuky Setup striedača.

Striedač vytvorí prístupový bod WLAN. Prístupový bod WLAN ostane otvorený 1 hodinu.

Inštalácia pomocou aplikácie Solar.web App

2 Stiahnite si aplikáciu Fronius Solar.web App.

3 Spustite aplikáciu Fronius Solar.web App.

Inštalácia pomocou webového prehliadača

2 Koncové zariadenie spojte s prístupovým bodom WLAN.

SSID = FRONIUS_239.xxxxx (4 – 8miestne)

- vyhľadajte sieť s názvom FRO-NIUS_239.xxxxx,
- vytvorte spojenie s touto sieťou,
- zadajte heslo 12345678

(alebo spojte koncové zariadenie a striedač pomocou kábla pre Ethernet).

 V prehliadači zadajte: http://datamanager alebo
 192.168.250.181 (IP adresa pre spojenie WLAN) alebo
 169.254.0.180 (IP adresa pre spojenie LAN).

Zobrazí sa úvodná stránka asistenta pre uvedenie do prevádzky.

Monitorovanie inštalácie	0 💌 sk 🛛 🔽	onius
Vitajte pri uvedení a	isistenta do prevádzky. ortnému monitorovaniu inštalácie.	
		7
ASISTENT SOLAR WEB Inštaláciu spojte s Fronius Solar.web a využívajte naše aplikácie pre mobilné zariadenia.	DALŠIE NASTAVENIA]
		Zrušiť

Ak sa spustí asistent technika, bezpodmienečne si zaznamenajte zadané servisné heslo. Toto servisné heslo sa vyžaduje pre nastavenie položiek ponuky ako prehľad zariadenia, EC editora a rozšírených nastavení pre akumulátor.

Ak sa asistent technika nespustí, nie sú nastavené žiadne zadania pre zníženie výkonu a nevykoná sa žiadna hybridná prevádzka (nabíjanie a vybíjanie akumulátora).

4 Spustite asistenta technika a postupujte podľa pokynov

DÔLEŽITÉ! Ak chcete aktivovať akumulátor, prípadne Smart Meter, musíte spustiť asistenta Solar Web. Neaktivovaný akumulátor môže viesť k hĺbkovému vybitiu, a tak aj k dlhodobému poškodeniu akumulátora. **5** Spustite asistenta Solar Web a postupujte podľa pokynov.

Zobrazí sa úvodná stránka Fronius Solar.web. alebo Zobrazí sa webová stránka monitorovania inštalácie Fronius.

Informácie k vykonaniu asistenta technika

Ak má striedač verziu softvéru menšiu ako 1.9.x-x, nebude sa asistent technika zhodovať s nasledujúcim popisom. Nemožno vykonať priradenie IO a akumulátora. Až po aktualizácii softvéru (pozrie Aktualizácia firmvéru prostredníctvom webu na strane 15) možno vo webovom rozhraní potvrdiť nastavenia v častiach Priradenie IO (pozri Vytvorenie priradenia IO na strane 17) a Prehľad inštalácie (pozri Nastavenia v prehľade inštalácie na strane 17).

Vykonanie asistenta technika sa realizuje v 5 krokoch:

1. Všeobecne

Tu sa zaznamenávajú všeobecné údaje o inštalácii (napr.: názov inštalácie).

General						
System name * ptse-	hybrid1					
Yield						
Feed-in tariff	0,12 €	(EUR) •	/kWh			
Grid supply tariff	0,25		/kWh			
System time						
Date / time *	03/22/2018		07 :	22	AM *	
🗹 Set time automatica	illy		Ť	*		
Time zone setting	S					
Time zone *	Europe •	Paris		٣		

2. Servisné heslo

Zaznamenajte servisné heslo a zapamätajte si ho!

3. Priradenie IO

Nastavenia pre rozhranie IO (pozri aj Vytvorenie priradenia IO na strane 17).

Service password	D mapping System overvie
9 7 5 3 1 0 an be u 8 6 4 2 0 + 0 pin alread RS485 RS485 RS485 RS485 RS485 RS485 RS485	sed as an input or output sed as an input or output dy in use 1. Enable energy storage syst 2. none 3. none
Load management	
IO control	 5. none 6. none
AUS - Demand Response Modes (DRM)	 none 7. none
🖉 Energy storage system	8. none 9. none
Enable energy storage Pin 1 (defa	ult) •

4. Prehľad inštalácie

Zaznamenajte nastavenia celej fotovoltickej inštalácie (pozri takisto Nastavenia v prehľade inštalácie na strane 17).

System monitoring	6 m en	Tronius
IO mapping PV generator activated • 1000 Wp	System overview Dynar	
Batary Best: 1120 Best: 1120 Best	Emergency power Operating mode of of Settings	DNO grid Feed a: 59 W Consumer Consumer Consumer Consumer

5. Dynamický výkon

Zaznamenajte nastavenia dynamickej redukcie výkonu.

Verzia softvéru monitorovania inštalácie Fronius Na podporu externého akumulátora je potrebná aspoň verzia softvéru 1.9.x-x. Počas aktualizácie musí byť zariadenie pripojené na internet. Aktuálnu verziu monitorovania inštalácie môžete zobraziť výberom symbolu informácií:

	0	?	20	⊠ 0	1 M	en	Fronius
Datalogger ID: Software version: Search for Firmware Update	239.1293 1.9.1-2	ŀ	_				
Solar.web connection:	Connected						

Nezávisle od verzie softvéru, ktorá sa zobrazuje vo webovom rozhraní, sa môže stať, že aktualizácia na najnovšiu verziu softvéru prebehne prostredníctvom viacerých krokov. Počas aktualizácie možno aktualizovať aj striedač a akumulátor.

Aktualizácia firm- véru	Pomocou webového prehliadača otvorte webovú stránku monitorovania inštalácie Fronius.
prostredníctvom	2 V časti Služby otvorte možnosť Aktualizácia firmvéru.
webu	3 Vyberte možnosť Aktualizácia cez web.
	4 Kliknite na tlačidlo Vykonať aktualizáciu .
	Zobrazí sa bezpečnostná otázka pre aktualizáciu.
	5 Kliknite na tlačidlo Áno.
	Aktualizácia sa vykoná, priebeh aktualizácie sa zobrazí ako pruh a ako percentuálna hodnota.
	6 Po úspešne vykonanej aktualizácii kliknite na tlačidlo Prevziať/Uložiť 🗸 .
	Ak by zlyhalo pripojenie k serveru: - po dobu aktualizácie deaktivujte bránu Firewall, - skúste to znova.
	 DÔLEŽITE! Ak sa pre pripojenie k internetu používa server proxy: musí byť aktivovaná možnosť "Pre webové aktualizácie použiť server proxy", musia byť zadané požadované údaje.
Aktualizácia sof-	POZOPI Nebeznečenstvo počkodenia akumulátoral Ak bude proces aktualizácie
tvéru externého akumulátora	softvéru akumulátora prerušený, môže sa akumulátor poškodiť. Ak sa tomu chce-

te vyhnúť, počas aktualizácie:

- nevypínajte striedač,
- nevypínajte akumulátor,
- vám odporúčame, aby mal akumulátor stav nabitia (SoC) viac ako 50 %,
- zabezpečte prúdové napájanie,
- neprerušujte alebo zabezpečte komunikáciu typu Modbus.

POZOR! Nebezpečenstvo poškodenia akumulátora! Ak bude aktualizácia aj napriek bezpečnostným opatreniam prerušená, dodržte kroky na vypnutie akumulátora vyžadované výrobcom externého akumulátora a okamžite upozornite kontaktnú osobu výrobcu externého akumulátora. Inak môžu nastať trvalé poškodenia. Akumulátor v režime Standby sa môže pre samovybíjanie v priebehu niekoľkých dní trvalo poškodiť.

Keď bude potrebné aktualizovať softvér akumulátora, zobrazí sa na webovej lokalite monitorovania inštalácie oznámenie.

1

Kliknite na oznámenie o nutnosti aktualizovať softvér akumulátora.

Otvorí sa stránka s rôznymi možnosťami nastavenia.
 V časti Aktualizácia vyberte bod Lokálne a kliknite na položku Spustiť aktualizáciu.

			075
	Fir	mware Update	xternal component is not compatible with the inverter. ur system.
		Attention!	
		The software version of the following external components To be able using these devices you must run a software up • Resu H	is not compatible with the inverter software. date.
		Configuration	
		 Automatic update search check now allow automatic updates daily at 15 : 00 	
		Use proxy server for Web update	
		Update	
		Local Update via Web Update via LAN	
		Run update	
3	Akt Pod	ualizácia sa spustí a vykoná. Môže to t čkajte na koniec aktualizácie.	rvať až hodinu.
		0	? 🙁 🛛 0 💌 en 🔽
	Fir	mware Update	
	0	Load and Prepare Fronius Firmware	
	0	Fronius Inverter Firmware	
		Energy Storage Device Firmware Update : 8	8.49 % LG Chem Resu update is running
4	Zok Ozi	prazí sa oznámenie o úspešnom vykona námenie potvrďte kliknutím na položku	aní aktualizácie. OK.
	Fi	rmware Update	Update finished successfully!
	\odot	Load and Prepare Fronius Firmware	The web page must be reloaded now!
	0	Fronius Inverter Firmware	
	\odot	Energy Storage Device Firmware Update	ОК

Nastavenia na monitorovaní inštalácie Fronius

Nastavenia na webovej lokalite monitorovania inštalácie Fronius Ak bol akumulátor do systému nainštalovaný dodatočne alebo bol striedač aktualizovaný na verziu 1.9.x-x až po uvedení do prevádzky, treba na webovej lokalite monitorovania inštalácie vykonať rozličné nastavenia. V časti Priradenie IO treba v oblasti Ukladanie energie vybrať Pin a v časti Prehľad inštalácie treba vybrať akumulátor.

Vytvorenie priradenia IO V časti Nastavenia – Priradenie IO aktivujte možnosť Externý akumulátor. Zadaná možnosť Pin sa musí zhodovať s kabelážou.

Nastavenia v prehľade inštalácie

- V časti Nastavenia Prehľad inštalácie vyberte v oblasti Akumulátor možnosť RE-SU7H/RESU10H.
- 2 V oblasti Počítadlá vyberte možnosť aktivované a v nastaveniach treba na základe inštalácie (Vetva spotreby alebo Napájací bod) vybrať pozíciu počítadla.
- 3 Ak bolo zariadenie Checkbox nainštalované správne, začiarknite políčko Zariadenie Fronius Checkbox 500V je nainštalované.

Odstraňovanie porúch

Vyhľadávanie		r ostáva dlhodobo v režime šetrenia energie (hlásenie o chybe 65000)
chýb	Reakcia	Akumulátor prejde do režimu šetrenia energie a striedač ho už nedokáže ak- tivovať.
	Odstránenie	e Skontrolujte, či je hlavný prepínač jednosmerného prúdu akumulátora zapnutý.
	Odstránenie	e Skontrolujte, či je hlavný prepínač jednosmerného prúdu striedača zapnutý.
	Odstránenie	e Skontrolujte kabeláž medzi striedačom, akumulátorom a zariadením Check- box.
	Odstránenie	e Reštartujte zariadenie na zaznamenávanie údajov (na webovej lokalite moni- torovania inštalácie kliknite v časti Informácie o systéme na tlačidlo Reštarto- vať zariadenie na zaznamenávanie údajov) – LED ON akumulátora zasvieti nazeleno. Počas spúšťania sledujte, či sa zelené LED svetlo zariadenia Checkbox rozsvieti.
	Odstránenie	e Pomocou displeja prepnite striedač do pohotovostného režimu Standby na desať sekúnd – LED ON akumulátora zasvieti nazeleno. Počas spúšťania sledujte, či sa zelené LED svetlo zariadenia Checkbox rozsvieti.

Fronius Worldwide - www.fronius.com/addresses

Fronius International GmbH 4600 Wels, Froniusplatz 1, Austria E-Mail: pv-sales@fronius.com http://www.fronius.com Fronius USA LLC Solar Electronics Division 6797 Fronius Drive, Portage, IN 46368 E-Mail: pv-us@fronius.com http://www.fronius-usa.com

Under http://www.fronius.com/addresses you will find all addresses of our sales branches and partner firms!